


Rep	Désignation	Fonction
1	CADRAN	Afficher les valeurs des caractéristiques du courant
2	SELECTEUR	Régler l'appareil en fonction de la mesure à réaliser
3	SECTEURS CALIBRÉS	Indiquer les caractéristiques du courant et les échelles de valeur disponibles au mesurage
4	BORNES	Permettre la connexion des sondes au boîtier
5	SONDES 5a Manche 5b Pointe	Se connecter aux conducteurs pour mesurer les caractéristiques d'un courant

MODE OPERATOIRE

- 0 Brancher les sondes aux bornes du boîtier en respectant les symboles
- 1 Choisir avec le sélecteur la fonction et le calibre approprié à la mesure
- 2 Saisir les sondes par leur manche tel un stylo
- 3 Relier les pointes des sondes aux conducteur du courant à mesurer
- 4 Lire sur le cadran la valeur mesurée
- 5 Dégager les sondes
- 6 Nettoyer et ranger le poste de contrôle



Contraintes d'utilisation

- ▶ Conforme à la réglementation en vigueur (CE)
- ▶ A utiliser uniquement dans le cas d'un montage prévu par le professeur
- ▶ Uniquement en courant basse tension
- ▶ Utilisation avec des cordons de sécurité
- ▶ Mode opératoire obligatoire

Principaux Risques

électriques	main	Électrocution
	corps	Électrocution

d'après Classeur sécurité aux éditions Foucher

Légende

DANGER

SÉCURITÉ

